Fiche technique

ejotherm® STR H

- Cheville à rosace pour constructions bois
- Cheville avec tête de vis noyée pour une fixation à fleur des panneaux ETICS sur une struc-ture en bois porteuse
- 100 bouchons inclus par carton
- Conforme aux normes ABG Z-33.47-1581 et ETA-20/0670

Domaine d'utilisation

- Vis à rosace pour la construction bois

Données techniques

Couleur	blanc
Fabriqué selon	ABG allemand Z-33.47-1581 et ETA-20/0670
Diamètre de la rosace	60 mm
Embout de vissage	TX 25/ejotherm STR H Insert à vis
Diamètre de la vis	6 mm
Coefficient de transmission thermique ponctuelle λ	0,002 installation en surface affleurante W/K
Matériau de la rosace	Vis en acier galvanisé
Matériau de la douille/tête	Plastique
Point de fusion	200–240 °C

Fiche technique

ejotherm® STR H

Formats de livraison

Type	Dimensions [mm]	Épaisseur d'isolant [mm]	Nombre/paquet. [pcs]
STR H 80	80*6*60	40	100
STR H 100	100*6*60	60	100
STR H 120	120*6*60	80	100
STR H 140	140*6*60	100	100
STR H 160	160*6*60	120	100
STR H 180	180*6*60	140	100
STR H 200	200*6*60	160	100
STR H 220	220*6*60	180	100
STR H 240	240*6*60	200	100
STR H 260	260*6*60	220	100
STR H 280	280*6*60	240	100
STR H 300	300*6*60	260	100
STR H 320	320*6*60	280	100
STR H 340	340*6*60	300	100

Notes

Stockage

- Au sec, à l'abri des rayons UV et de l'humidité

Élimination

- Éliminez avec les déchets de chantier habituels, en respectant les directives légales en vigueur

Embout adaptateur pour tournevis

- S'adapte facilement à l'embout de vissage ejotherm STR H TX 25

Installation

- Placez le panneau isolant en fibres de bois sur l'ossature, puis vissez la fixation à fleur de la surface extérieure
- La rosace en plastique doit affleurer la surface du matériau isolant après le vissage.
- Veillez à ce que la profondeur d'ancrage dans la structure porteuse en bois soit d'au moins 35 mm
- Après avoir inséré la vis, fermez l'ouverture de la rosace à l'aide d'un bouchon d'étanchéité
- Les rosaces montées avec un désaffleur trop importants doivent être comblés (pastillage) au ras de la surface du panneau avant l'application de l'enduit

- Pour plus d'informations, consultez les prescriptions de mise en oeuvre disponibles sur notre site: www.steico.com.

ejotherm® STR H

Certificats et gestion de la qualité

CE

Légende

autres abréviations

pal. Palette
R&L. Rainure et languette
Pcs. Pièces
emb. Emballage
env. environ
Pcs. Pièces

FRA France

Conformité

Responsable du contenu
STEICO France SAS
22 Rue des Roses
67170 Brumath
France
Internet : www.steico.com
Courriel : contact@steico.com

Version : 2
Date : 2026-09-21

Clause de non-responsabilité

Le contenu de ce document a été rédigé avec le plus grand soin. Les normes et réglementations applicables peuvent toutefois évoluer. STEICO ne garantit pas l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des normes et réglementations présentées. Vérifiez toujours le respect des normes et des réglementations ainsi que l'adéquation de nos produits à une mise en œuvre spécifique et, si nécessaire, procédez aux modifications nécessaires.

STEICO décline toute responsabilité quant à l'exhaustivité, l'exactitude ou la qualité des informations provenant de tiers.

Validité régionale du document: FRA

La dernière version en date de ce document fait foi. Vous trouverez la version en vigueur ici :
www.steico.com/tds_ejotherm_strh_fra_fr