



CAMPI DI APPLICAZIONE CONSIGLIATI

Nastro adesivo per isolamento di chiodi come accessorio per la membrana STEICO*multi UDB* per utilizzo come copertura provvisoria).



- Ulteriore provvedimento di sigillatura dei chiodi su listelli posati su STEICO*multi UDB* / STEICO*safe*
- Adesivo su un lato, presa eccellente
- Maneggevole
- Alta elasticità
- Resistente alle alterazioni

Per maggiori informazioni sull'uso e la posa in opera, siamo a vostra disposizione su **www.steico.com**









| FORMATI DI COSEGNA STEICOmulti nail

Larghezza dei rotoli [mm]	Lunghezza dei rotoli [m]	Spessore del nastro [mm]
50	30	ca. 3

| SCHEDA TECNICA STEICOmulti nail

MATERIALE

Polietilene a cellule chiuse con gomma sintetica.

CONSIGLI

STEICO*multi nail* in un luogo asciutto, protetto da polvere, sole e umidità

polietilene a cellule chiuse	
–40°C fino a +80°C	
da +5°C	
ca. 30 kg/m³	
0,34 N/mm² / 0,22 N/mm²	
135% / 115%	

(*MD Longitudinale CD Trasversale)

| POSA DI STEICOmulti nail

- Il sottofondo deve essere pulito e asciutto.
- Il nastro incollante deve essere posato direttamente dal rotolo e fissato sulla membrana STEICO*multi UDB* nel punto di appoggio dei listelli.
- Vanno rispettate le prescrizioni e le norme locali vigenti.



Il Vostro rivenditore specializzato STEICO